

**MUKSU
BUSSI**

**Näin vuokraat
Muksubussi-
sähköpyörän**



Palvelun tarjoaa Muksubussi Oy • info@muksubussi.fi

Näin toimii Muksubussi!



Lataa Lattis-sovellus

- Sovellus löytyy App Storesta tai Google Playsta.
 - Kirjautu sovellukseen ja syötä luottokortin tiedot.
-



Aloita vuokraus

- Nouda vastaanotosta pyöräilykypärät ja pyydä vaihtamaan akku, mikäli akku ei ole täysi (akun varaustason tarkistus Muksubussista ks. käyttöohjeen kohta **Sähköavustus**).
 - Lue Muksubussin takalokasuojasta QR-koodi Lattis-sovelluksella ja aloita vuokraus.
-



Retken aikana

- Lukitse ja avaa Muksubussin lukko retken aikana Lattis-sovelluksen avulla.
-



Palauta Muksubussi hotellille

- Lukitse pyörä ja päätä sen jälkeen vuokraus sovelluksessa.
- Huolehdi tavarasi ja siivoa irtoroskat. Pyyhi tahrat matkustamosta kostealla paperilla.
- Palauta lopuksi pyöräilykypärät vastaanottoon.

Käyttöohjeet

Tutustu huolella tähän käyttöohjeeseen ennen liikkeelle lähtöä.

1. Matkustamo

- Turvavöiden pituutta voit säätää voissä olevien lenkkien avulla.



2. Jarrut

- Jarruttaessa käytä molempia jarrukahvoja.
- Käytä seisontajarrua aina kun pysäköit pyörän (seisontajarru estää pyörää liikkumasta pyörän ollessa pysäköitynä). Purista voimakkaasti vasemmasta jarrusta ja siirrä toisella kädellä samaan aikaan jarrun päällä oleva vipu oikealta vasemmalle.



3. Sähköavustus

- Kytke sähköavustus päälle ohjauspaneelin **päälle-painikkeesta**.
- Sähköavustus avustaa vain polkiessa.
- Sähköavustus **25 km/h** nopeuteen asti.
- Voit muuttaa sähköavustuksen tasoa painamalla **nuolipainikkeista** ylös tai alas.
- Näet akun varaustason ohjauspaneelistä.
- Muksubussilla voi ajaa myös ilman sähköavustusta.



4. Portaattomat vaihteet

- Käännä kahvaa eteenpäin vaihtaaksesi pienemmälle (vaihteiston näytössä oleva **pyöräilijä mäkisessä maastossa**) ja taaksepäin vaihtaaksesi isommalle (vaihteiston näytössä oleva **pyöräilijä tasaisella**).
- Älä polje samaan aikaan, kun vaihdat vaihdetta.



5. Lukitseminen vuokrauksen aikana

- Lukitse pyörä kun et ole siihen näköyhteydessä.
- Irrota lukko kiinnikkeestä.
- Aukaise lukko.
- Aseta lukko takarengaaseen (ks. kuva).
- Lukitse Lattis-sovelluksella painamalla **lukon kuvaketta**.
- Lukon avaus käänteisessä järjestyksessä.
- Muista lukita myös seisontajarru (ks. **Jarrut**).
- Kun pyöräilet, kiinnitä U-lukko matkustamon takaosassa olevaan kiinnikkeeseen.



Tiesitkö?

Matkustamo

- Muksubussissa matkustavien lasten maksimipituus **125 cm**.
- Kuljetettavien lasten ja tavaravoiden yhteispaino matkustamossa max. **100 kg**.

Sähköavustus

- Täysi akku riittää noin **35 kilometrin** matkaan +/- 10 kilometriä mm. kuljettavien lasten määrästä, sähköavustuksen tasosta sekä olosuhteista riippuen. Voit seurata akun varaustasoa ohjaustangon näytöstä.

Scandic-pyörä

- Hotelliyöpymisen yhteydessä saatte tarvittaessa myös **Scandic-pyörän** ilmaiseksi käyttöönnne (Scandin pyörä ei kuulu Muksubussi-palveluun).

Hinta

- Hinta on **6 €/alkava 30 min**.
- Vuokraus on hyvin joustavaa. Veloitus tapahtuu kun lopetat vuokrauksen.
- Edellyttää luottokorttia.
- Hinta sisältää pyöräilykypät ja vakuutuksen ilkeivallan ja varkauden varalta.

